FRITZ-PAK
fritzpak.com

SLICK-PAK

PURGADOR PARA BOMBAS DE CONCRETO

Slick-Pak es un aditivo seco, en polvo, para el purgado de bombas de concreto o para auxiliar el bombeo de concreto, empacado en bolsas internas Fritz-Pak solubles en agua, listas para su uso. Slick-Pak está formulado para remplazar, en una forma económica, las lechadas, morteros o mezclas usadas para el purgado de bombas de concreto. Además, Slick-Pak funciona como auxiliar para el bombeo al reducir la presión en la línea, lo cual facilita el bombeo de concreto difícil de colocar y aumenta el rango.

VENTAJAS

- Reduce la necesidad de llevar cemento portland
- Reduce la presión y la fricción en la línea
- Disminuye el desgaste del equipo
- Reduce la potencia requerida

ESTANDARTES

ASTM C-494 Type S

EMPAQUE

NÚMERO DE ARTÍCULO	PESO	BOLSAS POR CAJA	CAJA POR PALETA
97143	227 gramos	60	42

NOTA

Cuando el concreto contiene superplastificantes, se recomienda usar el doble de agua para preparar la mezcla de Slick-Pak para purgar la bomba.

DOSIS RECOMENDADA

Agregue una bolsa de 8 onzas de Slick-Pak a 5 galones de agua para crear suficiente material de imprimación para hasta 150 pies de tubería de cinco pulgadas.

INSTRUCCIONES

Use las siguientes instrucciones para purgar 30 metros de línea de 127mm.

PARA BOMBAS CON ABERTURA PARA PURGA:

1. Cada Slick-Pak de 8-oz está empacado en bolsa

doble. Deseche la bolsa exterior y agregue la bolsa interna Fritz-Pak soluble en agua patentada en una cubeta de 5 galones (19 litros).

INSTRUCCIONES

2. Agite o mezcle 1 a 2 minutos.

3. Deje que la mezcla repose por 5 minutos. (La mezcla adquiere una consistencia aceitosa).

4. Mezcle otra vez durante un minutos antes de introducirla por la abertura para purga.

INSTRUCCIONES PARA PURGADO DE BOMBA

PARA BOMBAS QUE SE PURGAN EN LA TOLVA:

A. CON PUERTOS DE ENTRADAPERPENDICULARES AL SUELO

1. Mezcle Slick-Pak como en el Caso 1, pero con la mitad del agua (2 ½ galones o 8.5 litors).

2. Si es posible, coloque la válvula de la bomba en el centro.

3. Agregue el volumen normal de agua para el purgado o hasta cubrir los puertos de entrada de la bomba.

4. Agregue la mezcla de Slick-Pak para que sea empujada adelante del concreto.

B. CON PUERTOS DE ENTRADA PARALELOS AL SUELO

1. Mezcle Slick-Pak como en el Caso 1, pero con la mitad del agua (2 ½ galones o 8.5 litors).

2. Agregue el volumen normal de agua para el purgado de la bomba.

3. Agregue la mezcla de Slick-Pak directamente en el puerto de entrada antes de comenzar a bombear.

PARA PURGA DIRECTA EN LA TOLVA

1. Deseche la bolsa exterior y agregue la bolsa interna Fritz-Pak soluble en agua en la tolva.

2. Agregue agua sobre la bolsa de Slick-Pak hasta que se disuelva y el contenido esté en el fondo de la tolva.

3. Agregue agua en la tolva en el volumen normal para el purgado (10 a 15 galones o 40 a 60 litros).

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

Todos los aditivos de Fritz-Pak deben almacenarse en un lugar seco y protegidos de deterioro y contaminación. No son dañados al ser expuestos a temperaturas bajo 0° C.

ADVERTENCIA

La información y recomendaciones en esta publicación son, según nuestros conocimientos, actuales. Las sugerencias referentes al uso y aplicación son opinión de Fritz-Pak Corporation y el usuario deberá hacer pruebas previas para determinar la adaptabilidad a su situación. Debido al alto número de factores que afectan los resultados, Fritz-Pak Corporation no hace ninguna garantía expresa o implícita acerca del funcionamiento de este producto. Las afirmaciones aquí expuestas y subsiguientes no se deben tomar como garantías. La responsabilidad de Fritz-Pak Corporation por reclamos por negligencia, daños y perjuicios, o cualquier otra forma, serán limitados al precio pagado por los materiales.

© 2025 Fritz-Pak Corporation